

Замер межкомнатной двери

Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема и толщину стены.

По этим данным менеджер магазина «Romidoor» сможет рассчитать заказ. Звоните 8 (4912) **434-435**

Размер дверного полотна легко определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота полотна, см	Ширина проема, см	Высота проема, см	Где используется
55×190	от 62 до 65	от 195 до 197	туалет или ванная комната
60×190	от 67 до 70	от 195 до 197	туалет или ванная комната
60×200	от 67 до 70	от 205 до 207	туалет или ванная комната
70×200	от 77 до 80	от 205 до 207	Кухня
80×200	от 87 до 90	от 205 до 207	Комната
90×200	от 97 до 100	от 205 до 207	Комната
2×60×200	от 127 до 130	от 205 до 207	Двустворчатая распашная дверь в ко

Если толщина стены больше 7 см, то вам нужны доборы (дополнительная планка закрывающая стену в проеме).

Доборы бывают разной ширины и их можно распиливать. Сколько нужно планок вам подскажет менеджер.

ВНИМАНИЕ!

Ширину проема нужно измерять от стены до стены. Высоту проема от стены до готового пола. Если у вас сейчас установлена дверь, то нужно снять наличники, чтобы был доступен край стены.

Если ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.

Если у вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др., то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.

Замер входной двери

Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема.

По этим данным менеджер сможет рассчитать заказ. Звоните 8 (4912) **434-435**

Размер дверного блока легко определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота блока, мм	Ширина проема, мм	Высота проема, мм	Какие двери
860×2050	от 880 до 960	от 2070 до 2100	Входные двери
960×2050	от 980 до 1060	от 2070 до 2100	Входные двери
880×2050	от 900 до 980	от 2070 до 2100	Входные двери
980×2050	от 1000 до 1080	от 2070 до 2100	Входные двери

ВНИМАНИЕ!

- Ширину и высоту проема нужно измерять от стены до стены. Если у вас сейчас установлена дверь, то нужно снять наличники, чтобы был доступен край стены.
- Если ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.
- Если у вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др., то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.
- [ВЫЗВАТЬ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО](#)

